

Fundamenttabelle der Provisorien, Bl. 2384 - 1/5

Abschnitt: von Mast 5 bis Mast 21

Register 5.4.1

Seite 1 von 2

Fundamenttabelle								
Mast Nr.	Fundamentart	a*) [m]	b*) [m]	c*) [m]	t1*) [m]	t2*) [m]	t3*) [m]	Bemerkungen
5	Stufenfundament							siehe Register 3.2 Blatt 1
P3	-							
5	Stufenfundament							siehe Register 3.2 Blatt 1
P4	-							
P5	-							
8	Stufenfundament							siehe Register 3.2 Blatt 1
P6	-							
8	Stufenfundament							siehe Register 3.2 Blatt 1
19	Stufenfundament							siehe Register 3.2 Blatt 1
P7	-							
19	Stufenfundament							siehe Register 3.2 Blatt 1
P8	-							
P9	-							
21	Stufenfundament							siehe Register 3.2 Blatt 1
P10	-							
21	Stufenfundament							siehe Register 3.2 Blatt 1

*)

EOK = Erdoberkante

a = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte

b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe

c = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe

t₁ = Gründungstiefe des Fundamentes

t₂ = Dicke der Fundamentplatte

t₃ = Gründungstiefe der Fundamentverstärkung

Fundamenttabelle der Provisorien Lichtwellenleiter, Bl. 2384
Abschnitt: von Mast 5 bis Mast 21

Register 5.4.1
Seite 2 von 2

Fundamenttabelle								
Mast Nr.	Fundamentart	a*) [m]	b*) [m]	c*) [m]	t1*) [m]	t2*) [m]	t3*) [m]	Bemerkungen
5	Stufenfundament							siehe Register 3.2 Blatt 1
P3	-							
P6	-							
8	Stufenfundament							siehe Register 3.2 Blatt 1
19	Stufenfundament							siehe Register 3.2 Blatt 1
P8	-							
P9	-							
21	Stufenfundament							siehe Register 3.2 Blatt 1

*)
EOK = Erdoberkante
a = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte
b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe
c = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe
t₁ = Gründungstiefe des Fundamentes
t₂ = Dicke der Fundamentplatte
t₃ = Gründungstiefe der Fundamentverstärkung